


## MODELLO ENDURO SENZA REGOLAZIONE



## Ersatzteile für Stoßdämpfer Bitubo S.R.

Aspes Navaho - RCL 80 - Spezial

esp 80 000

Abb.	Code-Nr.	Beschreibung
1	23 30 01	Stoßdämpferkopf
2	99 31 01	Stoßdämpferauge
3	99 42 09	Sicherungsring Feder oben
4	99 42 10	Sicherungsring Feder unten
5	23 58 ..	Gehäuserohr
6	23 45 ..	Dämpferstange
7	99 50 09	Kolben
8	99 46 03	Ring
9	99 49 04	Führungshülse
10	99 48 04	Ring
11	99 48 03	Ring
12	99 37 01	Buchse
13	99 37 03	Abschlußstopfen
14-15	99 64 01	Hülse f. Gummi Stoßdämpferauge Ø 8
14-15	99 64 06	Hülse f. Gummi Stoßdämpferauge Ø 10
16		Feder kurz
17		Feder lang
18	99 43 01	Mutter Befestig. Stoßdämpferauge
19	99 43 05	Mutter f. Kolben
20	99 55 02	Elastikring
21	99 38 01	Schelle
22	99 51 03	Schlauchschutz
23	99 36 07	Sicherungsring f. Feder
24	99 36 06	Sicherungsring
A	GR 54 18	Satz Scheiben f. Kolben
30	99 47 04	Dichtring
31	99 40 14	OR-Ring
32	99 40 01	OR-Ring
34	99 75 ..	Schlauch
35	99 44 02	Gummipuffer
36	99 44 01	Gummi

Ersatzteile für Stoßdämpfer Bitubo S.R.

Aspes Navaho - RCL 80 - Spezial

009 by Mo-2005

---

Abb.	Code-Nr.	Beschreibung
37	99 67 01	Gummi Stoßdämpferkopf
38	99 67 01	Gummi Stoßdämpferauge
39	99 57 04	Kunststoffring
40	99 69 06	Kunststoffscheibe
41	99 39 01	Gummiabdeckung
42	99 76 02	Stoßdämpferöl